

# INDICATIONS POUR L'INSTALLATEUR

---

## SOLAREG<sup>®</sup> II

# **GENIUS** *plus*

### **Important !**

Les instructions doivent être lues attentivement avant le montage et l'utilisation de l'appareil !

Le non-respect de ces instructions peut entraîner l'annulation de la garantie !  
Gardez ces instructions dans un endroit sûr !

L'appareil décrit a été fabriqué et contrôlé conformément aux normes de la CE.






Les ajustements et modifications dans ce menu ne doivent être effectués que par l'installateur et/ou par un personnel qualifié. Des réglages erronés peuvent porter atteinte à la fonction du régulateur et à l'installation solaire.

#### Contenu :

<b>1</b>	<b>MENU "RÉGLAGE DE BASE" .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>UTILISATION DU DATASTICK® .....</b>	<b>3</b>
2.1	MISE A JOUR DES PARAMETRES.....	3
2.2	CONFIGURATION USINE.....	4
2.2.1	<i>Réinitialisation de la configuration usine .....</i>	<i>4</i>
2.2.2	<i>Mémoriser / Charger les paramètres de configuration.....</i>	<i>4</i>
2.3	MISE A JOUR DU LOGICIEL .....	4

# 1 MENU "RÉGLAGE DE BASE"


Afin d'éviter les changements inopportuns dans le menu "Réglage de base, les valeurs sont affichées, mais ne peuvent être modifiées. Une modification ne peut être réalisée qu'en allant sur ce menu dans la minute qui suit la mise en marche de l'appareil. Pendant le fonctionnement, il est possible d'effectuer des modifications dans le menu de base après avoir appuyé simultanément sur


les touches du haut , du bas  et de droite . Alors l'édition est possible dans un temps illimité. **Le menu "Réglage de base" se verrouille**

**automatiquement une minute après l'avoir quitté ou après la mise en route.**

Dans le menu Réglage de base a lieu la sélection du schéma de l'installation et du langage, ainsi que l'activation ou la désactivation des possibilités de protection et fonctions supplémentaires. Les touches



et  permettent de défiler dans les menus en présence. À côté du nom du sous-menu est aussi affiché l'état. Par ex. "On" ou "Off" "Mache" ou "Arrêt". La sélection d'un

sous-menu a lieu par la touche .

## 2 UTILISATION DU DATASTICK®

L'installateur ou le personnel qualifié utilise le DataStick® pour les besoins suivants :

- Update (mise à jour) des paramètres de la régulation
- Update du logiciel
- Enregistrement/Chargement de la configuration usine

### 2.1 Mise à jour des paramètres

La fonction permet une programmation rapide de la régulation, par ex. lors de la mise en service. Avec un ordinateur, une pré-définition complète des paramètres nécessaires pour les menus "Réglage de base" et "Programmer" peut être réalisée. Les données sont alors

enregistrées sur le DataStick et transmises par celui-ci à la régulation. Ici non-plus, il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur où se situe la régulation. Les données de mise à jour peuvent être utilisées aussi souvent que voulu.

Accessoires nécessaires :

- Logiciel ordinateur SOLAREG® KONFIG (DataSet)
- Adaptateur interface USB pour ordinateur
- DataStick®

## **2.2 Configuration usine**

La configuration usine peut être enregistrée, déchargée ou rechargée à partir du menu de base.

Par cela il est possible de réaliser des données de configuration, par ex. pour une copie d'une installation à une autre.

### **2.2.1 Réinitialisation de la configuration usine**

Point de menu configuration usine :

- Off
- On : Remet la configuration d'origine.

### **2.2.2 Mémoriser / Charger les paramètres de configuration**

Point de menu configuration usine : Paramètres :

- Off
- mémoriser
  - DataStick présent : Annonce "OK"
  - DataStick non présent : Annonce "OK" (Données sont envoyées, mais ne peuvent pas être déposées)
- charger
  - DataStick présent, No de système et version sur le DataStick correspondent avec les données de la régulation : Annonce "OK"
  - DataStick présent, No de système sur le DataStick correspondent avec les données de la régulation, mais la Version est différente : Annonce "Test Par." l'installateur doit contrôler à nouveau les paramètres quant à leur plausibilité.
  - No de système sur DataStick ne correspond pas au No de système de la régulation : Annonce "Erreur"

## **2.3 Mise à jour du logiciel**

Insérer le DataStick. Si sur le DataStick il y a un logiciel valide, alors apparaît sur l'écran „Copy Datastick start?“. En appuyant 2 fois sur la touche OK, le processus de copie est lancé.

Après la copie, l'appareil demande le retrait du DataStick. Pour finir, la régulation est relancée à nouveau.