


Longueur des tuyaux
 alimentant capteur $\approx 3m$
 Alimentation parreaux en cuivre et/ou
 réseau enterré en PER

Sud

La régulation déclenche la circulation quand les
 parreaux dépassent le T° du sol de la zone

Les parreaux tirent
 l'énergie

Isolation latérale
 enterrée jusqu'à la
 profondeur du "panda"
 chauffant



la régulation se déclenche quand les panneaux dépassent la température du ΔP

Alimentation panneaux en cuivre isolé
 réseau enterré en PER