



Le clapet anti retour manuel permet le mode thermosiphon lorsque je fonctionne au bois, il est a ce moment ouvert en permanence c'est à dire sans effet.

La nuit le circulateur C1 est arrêté et j'ai toujours un peu de chauffage par thermosiphon.

Lorsque je tourne au fuel, le clapet AR est opérationnel, je n'ai pas de chauffage la nuit.

C'est C1 qui m'ouvre le clapet.

toute la tuyauterie est en Ø 33/42 acier

= Vanne manuelle

SCHEMA DE L'INSTALLATION (fonctionnant depuis 1980)
a peu près à l'échelle

