



( 7912 ) -12V FILS VOLANTS (000)=STRAP A NE PLACER QU EN CAS D ALIM SIMPLE, NE PAS UTILISER EN CAS DE TRANSFO A POINT MILIEU